

۱- **تنظیم ساعت ، ایام هفته و شیفت : منو < رمز < تایید < فشردن کلید ۱ صفحه کلید <** (قسمت چشمک میزند به معنی فعال بودن در همان بخش است) **وارد کردن ساعت** (در صورت یک رقمی بودن مثلا ۹:۲ صبح پس از وارد کردن عدد ۹ کلید تایید را فشار دهید تا چشمک زن دقیقه را نمایش دهد) **< وارد کردن دقیقه** (در صورت یک رقمی بودن دقیقه مثلا ۹:۲ دقیقه پس از وارد کردن عدد ۲ کلید تایید را فشار دهید تا چشمک زن روز هفته را نمایش دهد) **< وارد کردن عدد بین ۰ تا ۶** (۰ بمعنای شنبه و ۱ یکشنبه و... ۶ بمعنای جمعه است) **< در صورتی که مدرسه ای از دو شیفت چرخشی با ساعت های متفاوتی استفاده میکند این قسمت را فعال سازی کنید ۰** به معنی بی اهمیت بودن شیفت ها و تمام ساعت ها زنگ ها به صدا در بیان ، هفته جاری (۱ به معنای شیفت اول است ۲ شیفت دوم است)

نکته * : در صورت تک رقمی بودن عدد تایید را فشار دهید تا به گزینه بعدی وارد شوید ، در صورت دو رقمی بودن عدد به صورت خود کار به گزینه بعد ارجاع داده میشود

۲- تنظیم ساعت های دانش آموز : منو < رمز < تایید < فشردن کلید ۲ صفحه کلید <

ساعت (به نکته * توجه کنید) < دقیقه (به نکته * توجه کنید) < تایید

خط اول ساعت وارد شده را نمایش میدهد ، خط دوم عبارت اند از ۳ صفحه:

صفحه ۱: نوع به صدا در آمدن در آن زمان را مشخص میکنید ۰ یعنی زنگ کامل و ۱ یعنی تک زنگ است < تایید

صفحه ۲: نوع شیفت را مشخص میکنید در صورت یک شیفت بودن حتما نوشته ALL مشاهده شود در صورت تنظیم نبودن ۰ رافشار

دهید (۱ فقط در شیفت یک این زمان زنگ زده میشود ۲ به همین روال) < تایید

صفحه ۳: در چه روز هایی این زمان وارد شده زنگ را به صدا در بیاورد ، ۰ شنبه ۱ یکشنبه و... ۶ جمعه است که در صورت

چشمک زدن هر یک از اعداد به معنی غیر فعال بودن آن روز است (پیش فرض روز های جمعه خاموش یا همان چشمک

زن است) برای اعمال تغییر اعداد مد نظر را فشار دهید (ثابت شدن =فعال ، چشمک زدن = غیر فعال) < تایید

زمان بعدی را وارد کنید ، تمامی مراحل بالا را برای تک تک زمان ها را تی کنید

۳- تنظیم ساعت های آموزگار : منو < رمز < تایید < فشردن کلید ۳ صفحه کلید <

ساعت (به نکته * توجه کنید) < دقیقه (به نکته * توجه کنید) < تایید

خط اول ساعت وارد شده را نمایش میدهد ، خط دوم عبارت اند از ۲ صفحه:

صفحه ۱: نوع شیفت را مشخص میکنید در صورت یک شیفت بودن حتما نوشته ALL مشاهده شود در صورت تنظیم نبودن ۰ رافشار

دهید (۱ فقط در شیفت یک این زمان زنگ زده میشود ۲ به همین روال) < تایید

صفحه ۲: در چه روز هایی این زمان وارد شده زنگ را به صدا در بیاورد ، ۰ شنبه ۱ یکشنبه و... ۶ جمعه است که در صورت

چشمک زدن هر یک از اعداد به معنی غیر فعال بودن آن روز است (پیش فرض روز های جمعه خاموش یا همان چشمک زن است)

برای اعمال تغییر اعداد مد نظر را فشار دهید (ثابت شدن =فعال ، چشمک زدن = غیر فعال) < تایید

زمان بعدی را وارد کنید ، تمامی مراحل بالا را برای تک تک زمان ها را تی کنید ، برای فعال سازی صدای داخلی منو ۴ را

حتما تنظیم کنید

۴- صوت داخلی زنگ آموزگار : منو < رمز < تایید < فشردن کلید ۴ صفحه کلید < با فشردن اعداد ۰ تا ۲ صوت مد

نظر را انتخاب کنید (۰ صدای داخلی قطع است و خروجی رله فعال ، ۱ صدای داخلی فعال ملودی اول و ۲ صدای داخلی

فعال ملودی دوم) < تایید

۵- **مد فعال سازی تمامی زنگ ها : منو < رمز < تایید < فشردن کلید ۵ صفحه کلید < سه مد قابل تعریف است ،**

بدین وسیله شما میتوانید تعریف کنید که در چه روز های زنگ ها به صدا در بیان

با فشردن عدد ۱ : روز های فعال سازی در هنگام وارد کردن زمان ها (در منوی شمار ۲ زنگ دانش آموز و ۳ زنگ معلم تعرفش شده است کار میکند)

با فشردن عدد ۲ : روز های فعال سازی در فقط با سنسور خارجی فعال میشود یعنی اگر سنسور تحریک شود همان روز کامل زنگ ها به صدا در می آیند حتی روز های جمعه

با فشردن عدد ۳ : در این وضعیت شرط برقرار میشود یعنی در منوی زنگ دانش آموز و معلم شما روز های غیرفعال را در نظر میگیرد و روز های فعال که به طور معمول از شنبه تا پنج شنبه با تحریک سنسور فعال میگردد

۶- **زمان بندی تک زنگ و زنگ کامل : منو < رمز < تایید < فشردن کلید ۶ صفحه کلید < دو منو مشاهده میکند ،**

فشردن عدد یک یا دو < زمان مد نظر < تایید

با فشردن عدد ۱ زمان به صدا در آمدن زنگ کامل قابل تنظیم است

با فشردن عدد ۲ زمان به صدا در آمدن تک زنگ قابل تنظیم است

۷- **تغییر یا حذف رمز : منو < رمز < تایید < فشردن کلید ۷ صفحه کلید < رمز جدید < تایید < تکرار رمز جدید <**

تایید

***با انتخاب عدد "0" در قسمت رمز و تایید آن رمز حذف میشود**

0 – ریست کردن کلی تنظیمات : تمامی تنظیمات به حالت کارخانه بازگردانده میشود ، منو < رمز < تایید < فشردن

کلید ۰ صفحه کلید < فشردن عدد ۲