

## مشخصات سیستم اعلام سرقت SSE-235

مجهاز به سیستم پاسخگوی گویا برای فعال کردن و غیر فعال کردن سیستم و خروجی های از طریق تماس تلفنی

۱۰ حافظه سخنگو

قابلیت کنترل سیستم با تلفن در وضعیت اعلام خطر

مجهاز به خروجی قابل کنترل با تلفن جهت خاموش و روشن کردن وسایل برقی

مجهاز به کنترل از راه دور کد لرنینگ با برد ۱۰۰ متر .

مجهاز به ۳ زون . با قابلیت اتصال سنسور نامحدود . و دو زون بی سیم

مجهاز به زون ۲۴ ساعته

مجهاز به خروجی آژیر داخلی و خارجی به صورت مجزا

مجهاز به خروجی درب بازکن

شنود صدای محیط

اعلام قطع برق با تماس تلفنی

خروجی آژیر بیرونی دارای خروجی ۳۵ وات

دینگ دانگ قابل کنترل

## پاک کردن حافظه ریموت کنترل دستگاه

ابتدا فیوز دستگاه را از جای خود خارج نموده بعد از ۱ دقیقه شاسی clear راکه روی برد دستگاه قرار دارد فشار داده نگه داشته

و هم زمان فیوز را در جای خود قرار دهید با چشمک زدن LED نمایشگر ON حافظه ریموت ها و زون های بیسیم پاک شده و هیچ

ریموتی را نخواهد شناخت . این عمل زمانی نیاز است ، که قرار است یکی از سنسور های بیسیم از مدار خارج و یا ریموت کنترل

تعویض یا حذف گردد

## نصب ریموت جدید

برای نصب ریموت جدید لازم است سیستم در حالت غیر فعال باشد (DISRAM) شاسی LEARN راکه روی برد دستگاه قرار دارد

فشار داده نگه داشته و هم زمان کلید قفل ریموت را فشار میدهیم با چشمک زدن LED نمایشگر ON این ریموت به این سیستم اضافه

خواهد شد.

## نصب سنسور بیسیم

برای نصب سنسور بیسیم لازم است سیستم در حالت غیر فعال باشد (DISRAM) ابتدا جامپر های کد سنسور مورد نظر را به دلخواه تنظیم کنید سپس دوشاسی LEARN و CELAR را به صورت هم زمان بر روی برد دستگاه فشار داده نگه دارید سپس سنسور بیسیم را تحریک کنید سنسور با صدای تک آژیر و دوبار چشمک زدن LED نمایشگر ON به سیستم اضافه خواهد شد سپس برای تمام سنسور های مرتبط با این زون ،جامپر های کد را به صورت مشابه نمونه اول تنظیم نمایید .برای زون ۲ بیسیم عملیات بالا را تکرار کنید این سیستم حد اکثر قادر به سناسی دو کد مختلف (زون ۱ و دو بیسیم) میباشد . سیستم اولین کد لرد شده را به عنوان زون بیسیم اول و کد بعدی را به عنوان بیسیم دوم و ... خواهد شناخت .این سیستم قادر به شناسی سنسور های بیسیم CODE Learning(فاقد جامپر کد دهی)نیز میباشد.

## فعال و غیر فعال کردن سیستم با تماس تلفنی

پس از تماس با شماره تلفن متصل به دستگاه ، پس از ۹ زنگ متوالی (قابل تغییر از ۲ تا ۹) پاسخگویی توسط دستگاه انجام شده و سیستم گویا شمارا برای این کار راهنمایی خواهد کرد.مراحل کار به این صورت است که پس از شنیدن پیام "لطفا رمز را وارد کنید " رمز امنیتی ۴ رقمی سیستم را وارد کنید ،در صورت صحیح بودن سیستم شمارا برای انجام عملیات مورد نظر راهنمایی خواهد کرد.

## فعال و غیر فعال کردن سیستم با key pad

کافی است رمز دستگاه را روی key pad وارد کنید . سیستم با وارد کردن رمز روی key pad تغییر وضعیت خواهد داد.

## تنظیمات تلفن کننده

تنظیم حافظه	MEM → Enter → شماره تلفن → Enter
مشاهده شماره تلفن موجود در حافظه	TEST → Enter → شماره حافظه
ضبط پیام	REC → Enter → رمز ۴ رقمی
پخش پیام (از گوشی تلفن متصل به خط دستگاه)	PLAY → Enter
تغییر رمز ۴ رقمی (کلید C یا CHANGE )	Enter → تکرار رمز جدید → Enter → رمز جدید ۴ رقمی → Enter → رمز کنونی → C
تغییر تعداد زنگ های مورد نیاز تا پاسخگویی سیستم گویا	Enter → تکرار تعداد زنگ → Enter → تعداد زنگ بین ۲-۹ → Enter → رمز دستگاه → C

برای حذف یک حافظه کافی است تا یک شماره تک رقمی به حافظه مورد نظر سپرده شود (حافظه های خالی شماره گیری نخواهند شد )

برای حذف کردن شماره موجود در حافظه :

MEM → 0 → Enter → 1 → Enter

رمز دستگاه یک عدد ۴ رقمی میباشد که در حالت اولیه و پیش فرض ۰۰۰۰ است و باید آن را تغییر دهند  
در صورت مکتب بیش از ۴ ثانیه در یک مرحله نمایشگر دستگاه خاموش خواهد شد و شما باید مراحل را مجدداً انجام دهید  
در صورت خطا هر کدام از مراحل کار صدای بوق ممتد از بازار دستگاه شنیده خواهد شد و شما باید مراحل را دوباره انجام دهید

## ریست کردن رمز